

## Руководство пользователя VN-1220

### Подключение умного пульта

1. Подключите USB-приемник к USB-порту телевизора. На экране появится изображение подключения.
2. Одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их не менее 3 секунд, пока не загорится светодиод.
3. Направляйте пульт на приемник USB, пока не увидите, что светодиод мигает 3 раза и гаснет.

\*\* Если после подключения USB-порта нет ответа, используйте другие USB-порты.

### Использование указателя

После завершения процесса сопряжения курсор на экране будет перемещаться вместе с пультом дистанционного управления. Нажмите кнопку , чтобы скрыть указатель на экране. Нажмите еще раз, чтобы вернуть указатель.

\*\* Если указатель не использовался в течение определенного периода времени, он исчезает.

### Полезная информация

\*\* Умный пульт можно подключить только к одному телевизору за один раз.

\*\* Умный пульт дистанционного управления разряжает батареи быстрее, чем обычный пульт из-за своих дополнительных функций.

### Функции кнопок

 **POWER ("ПИТАНИЕ"):** Нажмите, чтобы включить и выключить телевизор.

 **POINTER LOCK ("СКРЫТИЕ УКАЗАТЕЛЯ"):** Нажмите, чтобы скрыть и вернуть указатель.

## Руководство пользователя VN-1220

 **MORE ("ДАЛЕЕ"):** Нажмите для отображения дополнительных функций.

 **SOURCE ("ИСТОЧНИК"):** Отображение и выбор доступных источников видео.

 **DIRECTIONAL PAD ("КНОПКИ НАВИГАЦИИ"):** Перемещение фокуса и переключение между отображаемыми в меню элементами.

 **ENTER ("ВВОД"):** Нажмите, чтобы выбрать и запустить выделенный элемент. При нажатии во время просмотра появляется подробная информация о программе. При повторном нажатии вы можете выбрать и запустить отображаемые функции.

 **RETURN/BACK ("НАЗАД"):** Возврат в предыдущее меню. Завершение работы функции при зажатии кнопки более 1 секунды. Возврат на предыдущий канал во время просмотра программы.

 **PLAY/PAUSE ("ВОСПРОИЗВЕСТИ/ПАУЗА"):** Нажмите, чтобы показать элементы управления воспроизведением.

 **SMART HUB ("ВХОД В РЕЖИМ SMART"):** Возврат на Главный экран.

 **VOL ("ГРОМКость"):** Настройка громкости.

 **MUTE ("ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА"):** Отключение звука.

 **CH ("КАНАЛ"):** Переключение канала.

 **GUIDE ("СПРАВКА"):** Открытие Экрана справки.