

Руководство Пользователя

Благодарим Вас за выбор лабораторного блока питания данной модели. Внимательно прочтайте данную инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее для последующего использования. Внимание: Компания оставляет за собой право усовершенствовать и модернизировать продукт, изменять его технические характеристики и дизайн без дополнительного уведомления.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе с электроприбором, пожалуйста, соблюдайте базовые правила техники безопасности, включая следующие:

1. Данный прибор не предусмотрен для самостоятельного использования детьми младше 8 лет, а также людьми с физическими, органолептическими, умственными нарушениями здоровья; людьми, у которых отсутствует достаточно опыта и знаний для самостоятельного использования прибора – в данном случае работа с прибором возможна только под присмотром людей, которые смогут обеспечить безопасность использования.
2. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
3. Не допускается проведение очистки или обслуживания прибора детьми без контроля людей, которые смогут обеспечить безопасность проведения указанных процедур.
4. Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен. Замена производится производителем или уполномоченными квалифицированными специалистами.
5. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
6. В приборе может присутствовать высокое напряжение, поэтому разбирать прибор могут только квалифицированные специалисты.
7. Люди с явными нарушениями физического или ментального здоровья могут использовать данный прибор только под присмотром профессионалов. Храните прибор в безопасном, недоступном для детей месте.

ВНИМАНИЕ

1. Вход переменного тока (AC): рабочее напряжение должно соответствовать входному напряжению, предусмотренному техническими характеристиками прибора (AC 110В/220В).
2. При работе с прибором вокруг него должно быть достаточно места для отвода тепла.
3. Ограничение перегрузки выходного напряжения: при включении источника питания выходное напряжение не должно превышать установленные значения.
4. Запрещено использовать прибор в средах, температура которых превышает 40°C.
5. При зарядке элемента питания следите за правильным подключением полюсностей во избежание его повреждения.
6. Дизайн данного прибора предусматривает отсутствие охлаждающего вентилятора, поэтому работа прибора на полной мощности должна быть ограничена 4 часами. Для более продолжительного использования следует установить коэффициент нагрузки не более 80%, иначе присутствует угроза раннего выхода прибора из строя. При работе прибором следует учитывать показатели фактического рабочего тока.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Данный блок питания разработан для использования в лабораториях, школах, на производственных линиях, при проведении ремонтных работ электрооборудования. Компактный размер и малый вес прибора обеспечивают удобство его транспортировки и обслуживания. Высокая эффективность работы, способность работать с большими нагрузками, низкий уровень шумов являются значительными преимуществами данного прибора среди других линейных источников питания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальные условия эксплуатации и внешние характеристики	
Входное напряжение	AC 110В / AC 220В дополнительно
Частота	50Гц / 60Гц
Мощность	194Вт
Рабочая температура	-10°C~40°C
Допустимая влажность при работе	<90%
Температура хранения	-10°C~40°C
Допустимая влажность при хранении	<80%
Размеры	282(Д)×125(В)×156(Ш) мм.
Вес	2.3 кг. ±50г.
Стабилизация напряжения	
Выходное напряжение	0-30В
Стабильность напряжения	≤0.01% +2мВ
Устойчивость нагрузки	≤0.2% +2мВ
Точность отображения значений напряжения	цифровой дисплей 1% ±1 символ
Шумы мелкой пульсации	<0.3% В rms
Температурный коэффициент	≤200PPM/°C
Стабилизация тока	
Выходной ток	0-5А
Устойчивость нагрузки	≤0.1% +3мА
Стабильность тока	≤0.02% +2мА
Шумы мелкой пульсации	<1% В rms
Точность отображения значений тока	цифровой дисплей 1% ±1 символ

КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ



1. Модель
2. Выходное напряжение
3. Выходной ток
4. Выходная мощность
5. Ручка грубой настройки тока
6. Ручка точной настройки тока
7. Выходное гнездо с отрицательной полярностью
8. Соединительное гнездо
9. Выходное гнездо с положительной полярностью
10. Выключатель
11. Ручка грубой настройки напряжения
12. Ручка точной настройки напряжения
13. Индикатор постоянного тока
14. Индикатор постоянного напряжения

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Использование прибора.

1. Подключите прибор к источнику энергии, установите входное напряжение, соответствующее используемому напряжению (AC 110В / 220В).
2. Включите прибор, загорится индикатор CV (ручки грубой и точной настройки тока не могут быть установлены в позицию 0), на дисплее отобразятся значения тока и напряжения «000», а также выходное напряжение.
3. Установите при помощи ручек грубой и точной настройки значения необходимого напряжения (ручки грубой и точной настройки тока не могут быть установлены в позицию 0), диапазон выходного напряжения 0-30В DC.

4. При подключении внешней нагрузки к выходным гнездам «+» и «-», внешние гнезда должны иметь надежное соединение с зажимом заземления, это сможет уменьшить выходные силовые шумы.

Текущие настройки.

1. Установите ручки грубой и точной настройки напряжения в диапазоне значений 2-5В (ручки грубой и точной настройки тока не могут быть установлены в позицию 0).

2. Установите ручки грубой и точной настройки тока в позицию 0 (поворните ручки против часовой стрелки до упора).

3. Соедините выходные гнезда «+» и «-» с проводами.

4. Установите ручки грубой и точной настройки тока в позицию, соответствующую рабочему напряжению, продолжите работу.

Характеристики Напряжения/Тока.

Приборы данного типа автоматически преобразовывают напряжение и ток. Это означает, что регулятор напряжения и тока проводит преобразования в соответствии с изменением нагрузки. Точка переключения между регулируемым и стабильным состояниями тока становится точкой перехода.

Пример: Когда прибор находится в стабильном состоянии, выходное напряжение стабильно, выходной ток изменяется в зависимости от нагрузки, изменений выходного напряжения не происходит. Когда нагрузка увеличивается (сопротивление уменьшается), напряжение падает. Процессы преобразования напряжения и тока отображаются при помощи индикаторов на LED-дисплее – индикатор CV показывает регулировку напряжения, индикатор CC – регулировку тока.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия. На изделия, у которых отсутствует дата продажи, гарантия не распространяется. Обмен неисправных изделий осуществляется через торговую сеть при предъявлении чека и гарантийного талона. Изделия с механическими повреждениями гарантии не подлежат.

Дата продажи

Штамп магазина