

Универсальный пульт HR-878E

предназначен для многих моделей DVD-проигрывателей разных производителей - BBK, LG, DAEWOO и др. Пульт может быть настроен различными способами. Наиболее предпочтительный - это введение трехзначного кода, который нужно найти в прилагаемой к пульту таблице. Как правило, для одного и того же производителя, к примеру, BBK, приводится не один код, а несколько, так как фирма выпускает различные модели проигрывателей.

Итак, способ первый.

Берем пульт, устанавливаем батарейки. Затем одновременно нажимаем и несколько секунд удерживаем кнопки SET и POWER (красная кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.) При этом должен загореться индикатор, если он не загорается, проверьте батарейки, правильно ли они установлены.

Пока горит индикатор, вводим трехзначный код, который заранее находим в таблице. Будьте внимательны - производители в таблице иногда указаны не в алфавитном порядке. Если не удалось найти своего производителя, то пробуем коды, указанные в строке OTHER BRAND (другие бренды). После введения кода индикатор должен погаснуть, что означает, что код корректно установлен. Если индикатор продолжает гореть, значит код введен неверно, необходимо повторить настройку.

Завершаем настройку проверкой пульта. Включаем DVD-проигрыватель и пробуем управлять им с пульта, смотрим соответствуют ли кнопки их функциям. При невыполнении команд пульта или несоответствии кнопок, устанавливаем другой код, и так до тех пор, пока DVD-плеер не станет послушным. Здесь нелишним будет предупредить - ни один универсальный пульт не расширит функциональные возможности Вашего аппарата, чудес не бывает, в самом лучшем случае можно добиться полной аналогии с родным пультом. Что делать, если ни один код не подошел? Без паники, у нас есть еще возможность настройки пульта **автоматическим способом.**

Для этого снова переводим пульт в режим настройки (SET + POWER), индикатор загорается, направляем пульт на DVD, затем кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку VOL+ (прибавление громкости), индикатор при этом мигает. Каждое нажатие меняет настройку пульта на следующий вариант, а их более 400, поэтому такой тип настройки может занять довольно длительное время. Когда при очередном нажатии клавиши VOL+ откроется лоток проигрывателя, нажмите кнопку SET, чтобы сохранить настройку. Затем проверяем другие кнопки, при необходимости продолжаем настройку.

Пульт подходит для DVD плееров следующих марок:

AIERPRINCE

DingTian

KARAOKE

PANDA

TCL

AIKO

DVD KENWOOD

PHILCO

TEAC

AIWA

ELEKTRA

KETAI

PHILIPS

THOMSON

AKAI

F&D

KONKA

PIONEER

TIANLI

AKISHI FISHER

LAFAYETTE

POWER

TONGFANG
AKUSTIC GE
LASONIC
PROSONIC
TOP
TEC
AMOI
GeWang
LG
QiSheng
TOSHIBA
AODELONG
GIEC
LINITRON
RCA
TSINGHUA
APEX
GO VIDEO
LONGZHIPAI
ROYAL
UNIREX
AUDIA
GPX MAJESTIC
SAMSUNG
UNITRON
AUDIOVOX
GVG MALATA
SANYO
VCD2
AVLIGTH
HAIER
MARANTZ
SAST
VICTOR
BBK
HAOIER
MEDA
TANSS
SHANLING
VIFA
VOX
BULANTE
HARMAN
KARDON
MITSUBISHI
SHANSHUI
WANBAO
CAIXING
HIMAGE
MITSUI
SHARP
WANYAN
CD VIDEO
HISENSE
MITZU
SHERWOOD
WEGA
TANSS
CHANGHONG
HITACHI

MTB
SHINCO
XIANPAI
CLASSIC
HITER
NAKAMICHI
SKYWORTH-RGB
YAMAHA
COBY
HUABAO
NAPA
SONASHI
YAMAKAWA
CYBERHOME
HYUNDAI
NINTAUS
SONY
YMT
DAEWOO
IDALL
NORCENT
SOUND
YOUBISHEN
DENON
JINGEWANGPAI
OKON
SOUND
TRACK
YuXing
DESAY
JINGWEI
ONKYO
SOWA
ZONDA
DIGIXMEDIA
JUGAO
PAI GAO
SUPERSONIC
DIHE
JVC
PANASONIC
SVA
и других.