

NB5000/Auto

Универсальный блок питания для ноутбуков 6000мА

Описание

Мощный блок питания NB5000/Auto с максимальным током 6000мА специально разработан для электропитания ноутбуков в автомобиле. С этим блоком питания Вы можете брать ноутбук с собой на природу, в командировку и работать в машине.

Это импульсный блок питания, поэтому он высокопроизводительный, легкий и компактный. Он безопасен - данная схема также обеспечивает защиту от короткого замыкания, термозащиту и защиту от перегрузок. Благодаря набору входных разъемов, он подойдет к большинству моделей ноутбуков, представленных на российском рынке. Набор включает входные разъемы к ноутбукам Acer, Asus, Dell, HP, IBM, Roverbook, Samsung, Toshiba и других марок. Работает от автомобильного прикуривателя 12-13,8В.

Порядок работы:

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием блока питания!

1. **Напряжение:** Определите напряжение, требуемое Вашему ноутбуку (указывается на оригинальном блоке питания производителя или в инструкции по эксплуатации ноутбука). Установите переключатель на корпусе блока питания на нужное напряжение.

2. **Ток:** Определите ток, потребляемый Вашим ноутбуком, и убедитесь, что для его питания можно использовать блок питания 5000 мА.

3. **Тип разъема:** Выберите тип входного разъема, подходящий к Вашему ноутбуку – см. Таблицу. Разъем должен входить в гнездо с легким усилием. Не пытайтесь вставить разъем, если он входит с большим нажимом, так как это может привести к повреждению ноутбука.

Внимание!

Подсоединить выбранный разъем к шнуру блока питания Вы сможете одним единственным способом. У всех разъемов положительная полярность (плюс в центре!). См. рисунок:



Положительная полярность является общепринятой для ноутбуков. Но, во избежание выхода оборудования из строя, пожалуйста, проверьте полярность! Убедитесь, что для питания Вашего ноутбука необходим блок питания с положительной полярностью!!! Полярность указывается на оригинальном блоке питания производителя или в инструкции по эксплуатации ноутбука.

4. Подключите блок питания к ноутбуку. Подключите блок питания к автомобильному аккумулятору 12-13,8В.

5. **Важно:** Если ноутбук не работает, отключите блок питания от сети и проверьте правильность установки режима работы блока питания.

Инструкции по технике безопасности

- Используйте блок питания только в автомобиле. Не оставляйте его во влажном месте или под дождем.
- Отключайте блок питания, если он не используется.
- Не включайте блок питания в случае его повреждения.
- Не разбирайте блок питания.

Технические характеристики:

Вход: 12-13,8В

Выход: 15/16/18/19/20/22/24В 120ВА(макс)

Ток: 15/16/18/19/20В – 6000мА, 22/24В - 5000мА

Типы разъемов

Разъем	Марка ноутбука
NAB	Acer
NE	IBM, HP, Toshiba
NG	Asus, Dell, HP, Roverbook, Toshiba и др. Марок
NQ	Toshiba
NP	Asus, HP, Roverbook, Toshiba
NU	Samsung