

## **Правила пользования пультом для кондиционера КТ-518**

### **Настройка пульта если код модели кондиционера известен:**

Вставьте батарейки.

Найдите код модели в таблице. Если есть несколько кодов одного бренда необходимо произвести следующие операции:

нажмите SELECT - появится код на экране, нажимайте + или - под надписью CODE пока не высветится нужный Вам код;

нажмите ENTER - код перестанет мигать;

направьте пульт на кондиционер и, нажимая кнопки ONN и OFF, проверьте, работает ли он;

**Автопоиск кода** (если Вы не знаете модели кондиционера и не можете найти код в таблице):

нажмите SELECT - код замигает;

направьте пульт на кондиционер;

нажмите SELECT - код замигает;

нажимайте SELECT еще и еще раз, пульт посылает сигнал на кондиционер (включиться выключиться), если кондиционер отреагировал, проверьте нажатием ON/OFF и закрепите код нажатием кнопки ENTER. Проверьте остальные клавиши, если они не работают, повторите операцию сначала.

### **Настройка времени:**

Нажмите кнопку CLOCK. Показания времени замигают. Настраивайте время нажатием кнопок + или - под надписью TIME. Закрепляем показания кнопкой CLOCK.

Настройка таймера:

Вы можете включить таймер только после того как выключите кондиционер. Нажмите кнопку TIMER ONN - на дисплее начнет мигать время. Нажмите TIME и выберите время нажатиями кнопки + или -. Через 5 сек. мигание прекратится. Выключить таймер можно только после включения кондиционера. Для этого нажмите TIMER OFF, время замигает, подстройте его на то время когда кондиционер должен выключиться.

### **Примечания:**

Если во время мигания времени нажать кнопку TIMER ONN OFF, то настройка таймера собьется.

После настройки таймера пульт должен находиться не дальше 8 метров от кондиционера. Если Вы хотите посмотреть, на какое время настроен таймер - нажмите TIMER ONN OFF.

Внимание!

Если Вы долго не пользуетесь пультом КТ-518, вынимайте батарейки, чтобы они не потекли.

Если изображение на дисплее тусклое - поменяйте батарейки.

Старые и новые батарейки не используйте вместе.

При замене батареек код не “слетает”.

Если пульт “зависнет” нажмите RESET и настройте все заново.

<http://radan.ucoz.ru/>