


Индикатор уровня электромагнитных волн EM-4558

Тестер предназначен для измерения силы электромагнитных волн рядом с устройством.

Область Применения:

1. Проверка уровня электромагнитных волн в помещениях, на улице и непосредственно рядом с источником излучения. (Вы можете использовать тестер, чтобы проверить компьютер, радио, мобильный телефон, холодильник, электрическая печь, компьютерный зал, факс, микроволновая печь, стиральная машина, кондиционер, и т. д.)
2. Проверить уровень излучения на рабочих местах непосредственно возле передатчика.
3. Проверить силу электромагнитных волн вокруг устройства излучающего электромагнитные волны.
4. Проверьте электромагнитные волны в местах отдыха или других местах.




Описание

1. Датчик.
2. Светодиодный индикатор уровня (5 светодиодов красного цвета "Уровень 1" низкой уровень, и уровень " 5 " самый высокий уровень электромагнитные волны
3. "POWER" Индикатор питания, загорается зеленым цветом при включении.
4. Кнопка "тест" Нажмите и удерживайте эту кнопку "тест" для включения тестера. Чтобы выключить тестер, просто отпустите кнопку.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Поднесите тестер к источнику электромагнитных волн. Величина электромагнитного излучения может быть разной в разных точках от источника, сделайте несколько измерений в разных местах.
2. Нажмите и удерживайте кнопку "тест", загорится светодиод " Power" и индикаторные светодиоды электромагнитных волн.

Тестер определяет 5 уровней электромагнитных волн, которые соответственно и последовательно представлены 5 светодиодами.



- Уровень 5 - - необходимо держаться на безопасном расстоянии от устройства.
- Уровень 4 - - избегайте длительного нахождения рядом, опасно для здоровья.
- Уровень 3 - - допустимо кратковременное нахождение рядом.
- Уровень 2 - - электромагнитные волны в пределах нормы.
- Уровень 1 - - очень слабый уровень электромагнитных волн.

Примечание:

Если устройство имеет антистатическое покрытие, тестер не сможет измерить уровень электромагнитных волн.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ.

Когда светодиоды горят тускло, батарея разряжена и должна быть немедленно заменена. Чтобы заменить батарею, снимите крышку аккумуляторного отсека и замените старую батарею, на новую, того же типа установите крышку батарейного отсека обратно.

Спецификация

Питание: 9В батарея, 6f22 Крона или эквивалент
Рабочий ток: 15 ма - 90ма
Индикатор питания: светодиодный, зеленого света
Тест индикатора: светодиодный, красный
Электромагнитные волны: 5 уровней, 1 - 5
Рабочая температура: 0°C ~ 40°C
Относительная влажность: < 80%
Температура хранения: -10°C ~ 45°C
Относительная влажность: < 85%
Размер: 192x50x30мм
Вес: около 115 г (включая батарею)

Примечание

1. Эта инструкция может быть изменена без предварительного уведомления.
2. Наша компания не несет ответственность за любые убытки, связанные с применением данного прибора.
3. Показания тестера носят рекомендательный характер, для определения точного уровня используйте специальные приборы.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 год со дня продажи изделия.

Дата продажи _____

Штамп магазина _____

Измерительный прибор соответствует требованиям: TP TC 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Производитель: "ЖАНГЖОУ ЕАСТЕРН ИНТЕЛЛИГЕНТ МЕТЕР СО., ЛТД,"
Жангжюу Хиг Нью Техоложы центр Буилдинг, Жангжюу Сити, 363000, Китай
Официальный представитель: ООО «ЭЛСИ» 644103, г.Омск, ул.Седова 63 тел. +7 (3812) 51-27-70 www.s-line.ru