

ВВЕДЕНИЕ

Этот прибор предназначен для измерения влажности шпона и панелей толщиной до 20мм. Крышка прибора совмещена с выключателем питания. Когда прибор не используется, необходимо закрыть крышку, чтобы отключить питание. Если кнопка нажата случайно, выключатель в крышке может предотвратить разрядку батареи. Прибор очень прост в использовании.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел измерений: 6-25%

Точность: $\pm 2\%$

Дисплей: светодиодный

Разрешение: 1%

Размеры: 158 x 62 x 28 мм

Вес: около 160г (включая батарею)

Питание: 9В 6F22 – 1 элемент.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите крышку прибора. Нажмите кнопку, если индикатор разряда батареи загорается, это означает, что мощность батареи недостаточна, и ее необходимо заменить. Вдавите иглы в древесину, влажность которой необходимо измерить. Нажмите кнопку, на экране отобразится результат измерений – это среднее значение влажности. Измерение закончено. Вы можете отпустить кнопку и прибор автоматически выключится.

Ниже приведена таблица корректировки для различных пород древесины (для справки) (см. таблицу).

Таблица корректировки пород древесины

Основные породы		(Показание)+2	(Показание)-2
Вяз	Ель	Береза	
	Дуб	Липа	
Ясень	Пробковое дерево	Лиственница	
	Клен		Тик
Белый ясень	Виргинская сосна	Белая канадская сосна	Орех
Белая ель	Эвкалипт	Каменная сосна	
Тсуга		Красная сосна	Тополь


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Если горит индикатор разрядки батареи, необходимо заменить ее. Для замены батареи необходимо сдвинуть крышку и заменить использованную батарею новой того же типа. Если прибор не используется длительное время, вынимайте батарею для предотвращения коррозии.

Для чистки прибора используйте кусок мягкой ткани и легкое моющее средство. Не используйте абразивные вещества или растворители.