

Производитель: CIXI JINMEI ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD
Адрес производителя: HUATANG VILLAGE, FUHAI TOWN, CIXI, NINGBO, CHINA
Импортер: ООО "Сакура Электроникс Групп"
Юридический адрес: 630088, Российская Федерация, г.Новосибирск,
ул.Северный проезд, 7. Тел. +7 (383) 210-54-30.

www.sakura-dt.com



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ SA-0670BG / SA-0670DG / SA-0670W



900 Вт, 220 - 240 В, ~50/60 Гц

2 режима работы

Кварцевый нагревательный элемент

Защита от опрокидывания

Световой индикатор работы

Бесшумная работа

Благодарим Вас за выбор торговой марки SAKURA. Надеемся, что приобретенный Вами прибор станет незаменимым помощником в доме. Чтобы он прослужил Вам долго, пожалуйста, перед первым использованием внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Инфракрасный обогреватель	1 шт.
2. Индивидуальная коробка	1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации	1 шт.
4. Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение:	220- 240 В, ~50/60 Гц
Максимальная мощность:	900 Вт
Размеры в упаковке (Д*Ш*В):	310*95*380 мм



- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Ни в коем случае не перемещайте обогреватель, взявшись за шнур питания. Не оборачивайте шнур вокруг обогревателя и не сгибайте его.
- Устанавливайте обогреватель на ровной твердой поверхности, чтобы избежать его случайного падения.
- Не ставьте прибор непосредственно под розеткой электросети. На розетку ни в коем случае не должен попадать теплый воздух из обогревателя.
- Запрещается использовать прибор вблизи воды или емкостей с водой.
- При работе обогревателя его решетка нагревается. Не прикасайтесь к ней во избежание ожогов.
- Запрещается вставлять что-либо в решетку обогревателя.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра!

РАБОТА

- Установите прибор на ровную устойчивую поверхность вдали от легковоспламеняющихся предметов.
- Установите переключатели режимов в положение "OFF" (выключено).
- Подключите прибор к электросети.
- Выберите необходимый режим работы:
I – слабый нагрев (450 Вт): установите один из переключателей в положение "ON" (включено);
II – сильный нагрев (900 Вт): установите оба переключателя в положение "ON".
- После завершения работы установите переключатели обратно в положение "OFF" (выключено) и отключите прибор от электросети.
- При эксплуатации прибора соблюдайте требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции.
- При первом включении обогревателя возможно появление легкого постороннего запаха. Это свидетельствует о том, что на приборе остались капли заводского масла, которые быстро испарятся и больше не появятся. В случае появления такого запаха, пожалуйста, проветрите помещение. Запах исчезает очень быстро.

Примечание. Для исключения неприятного жженого запаха рекомендуется содержать обогреватель в чистоте, не допуская скапливания пыли.

Примечание. Прибор следует устанавливать не ближе 50 см от стен или других предметов. Направление воздушного потока должно обеспечивать оптимальное распределение тепла в помещении. Не следует устанавливать прибор в углах, под потолком.

ЗАЩИТА ОТ ОПРОКИДЫВАНИЯ

- Обогреватель оснащен устройством защиты от опрокидывания, которое автоматически отключает нагревательный элемент, препятствуя не только перегреву прибора, но и возникновению пожаров.

УХОД И ХРАНЕНИЕ

- Обогреватель должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, вентилируемом помещении при температуре от +5°C до +40°C и среднемесячной относительной влажности 65% (при +25°C).
- **ВНИМАНИЕ!** После транспортировки при отрицательных температурах необходимо выдержать прибор в помещении, где предполагается его эксплуатация, без включения в сеть не менее 2-х часов.
- Прежде чем приступить к очистке прибора, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте прибор в проточную воду.
- Перед очисткой обязательно отключите прибор от электросети и дайте ему остыть.
- Протрите обогреватель снаружи с помощью мягкой влажной ткани.
- Не применяйте для очистки абразивные чистящие вещества, бензин, растворители (в том числе ацетон) и другие агрессивные химические вещества.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня передачи товара Потребителю.
- Гарантийный ремонт производится в авторизованных сервисных центрах, указанных в гарантийном талоне.
- Условия гарантии не предусматривают периодическое техническое обслуживание, установку и настройку изделия у владельца, а также не распространяется на естественный износ изделия.
- Потребитель обязан соблюдать правила безопасной эксплуатации и хранения.
- В обслуживании и ремонте может быть отказано в следующих случаях:
 - при неправильной установке прибора, требующего специального подключения;
 - при наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб,
 - признаках самостоятельного ремонта, а также неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия;
 - при наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами или бытовыми насекомыми;
 - при попадании внутрь прибора посторонних предметов, веществ, насекомых;
 - при наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями (молния, пожар, наводнение и т.п.) или действиями посторонних лиц;
 - при наличии повреждений, вызванных подключением прибора к электросетям с параметрами, не соответствующими техническим данным прибора;
 - при повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на расходные материалы, аксессуары (упаковку, чехлы, шланги, насадки, пылесборники, батарейки, ножи, фильтры, пульта ДУ, аккумуляторы, колбы, тарелки, трубки).



Производитель оставляет за собой право изменения комплектации и внешнего вида товара без предварительного уведомления Покупателя.
Срок службы прибора: 5 лет.