

# Руководство по эксплуатации Радиоприемник Эфир-02



## 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1 Диапазон принимаемых частот: УКВ- 88-108 МГц СВ - 540-1600 КГц
- 1.2 Чувствительность (для тракта ЧМ) по напряжению со входа для внешней антенны, не хуже 12 мкВ.
- 1.3 Чувствительность (для тракта MW) по напряженности поля, не хуже 3 мВ/м.
- 1.4 Максимальная выходная мощность 0,15 В.
- 1.5 Питание радиоприемника осуществляется от двух батареек типа АА (2\*1,5В).
- 1.6 Габаритные размеры приемника, не более: 133\*72\*33мм
- 1.7 Масса радиоприемника в упаковке, не более 0,15 кг
- 1.8 Корпус радиоприемника изготовлен из пластмассы.

## 2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАДИОПРИЕМНИКА

- 2.1 Радиоприемник соответствует требованиям ГОСТ 5651-89 и техническим условиям ЯИФВ.464327.027ТУ.
- 2.2 Радиоприемник второй группы сложности предназначен для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций в средневолновом диапазоне (СВ), а также в диапазоне ультракоротких волн (УКВ).
- 2.3 Радиоприемник имеет следующие удобства при его эксплуатации:
  - телескопическую антенну в УКВ-диапазоне;
  - переключатель диапазонов FM/ AM / OFF (УКВ/СВ/ВКЛ);
  - регулятор громкости;
  - разъем под наушники;
  - ручка-шнур.
- 2.4 Внешний вид, расположение и назначение органов управления и розеток для внешних соединений в соответствии с рисунком 1.



рис.1

- (1) телескопическая антенна;
- (2) индикатор настройки;
- (3) TUNE, настройка;
- (4) шкала диапазонов;
- (5) переключатель диапазонов FM/ AM / OFF (УКВ / СВ / ВКЛ);
- (6) ручка-шнур;
- (7) батарейный отсек;
- (8) разъем под наушники;
- (9) VOL, громкость.

## 3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ С РАДИОПРИЕМНИКОМ

### 3.1 Включение и настройка радиоприемника

- 3.1.1 Установите радиоприемник в удобном для Вас месте.
  - 3.1.2 Вставьте подходящие батарейки в батарейный отсек.
  - 3.1.3 Включите радиоприемник.
  - 3.1.4 Радиоприемник может быть настроен на любую радиостанцию, работающую как в СВ-диапазоне, так и в УКВ диапазоне. Переключение диапазонов производится переключателем FM/ AM / OFF (УКВ/СВ/ВКЛ)
  - 3.1.5 Произведите настройку радиоприемника на желаемую радиостанцию путем вращения ручки НАСТРОЙКА.
  - 3.1.6 Установите комфортную громкость звучания с помощью ручки ГРОМКОСТЬ.
- При возникновении неисправности прибора, обращайтесь к продавцу-консультанту по месту приобретения товара.