

**Руководство по эксплуатации автоматического
зарядного устройства для свинцово-кислотных аккумуляторов 6/12В.
Модель BC-61224SL.**

Инструкция по безопасности:

- Прежде, чем использовать ЗУ, прочтите инструкцию.
- Это ЗУ предназначено для зарядки только свинцово-кислотных аккумуляторов. Попытки заряжать аккумуляторы других типов могут повредить Ваше устройство.
- Не подвергайте ЗУ воздействию влаги.
- Отключайте ЗУ от электросети, когда не используете.
- Не используйте дополнительные шнуры, не рекомендованные производителем, совместно с ЗУ. Иначе это может привести к пожару, короткому замыканию или телесным травмам.
- Не разбирайте ЗУ самостоятельно, если оно подвергалось воздействию короткого замыкания или было механически повреждено. Обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Для очищения устройства отключите его от электросети, используйте влажную ткань, не погружайте в воду.
- ЗУ может использоваться детьми с 8-летнего возраста под наблюдением взрослых или при условии, что им объяснены возможные риски и принципы безопасной работы с устройством. Чистка устройства должна производиться только под присмотром взрослых.

Описание и функции:

- Зарядка свинцово-кислотных аккумуляторов 6/12/24В любых брендов
- Автоматическое определение вольтажа заряда
- Широкий диапазон входного напряжения сети 100-240В
- Светодиодный индикатор заряда

Технические характеристики:

Входное напряжение	100-240В 50-60Гц
Выходное напряжение	6/12/24В 1200мА
Тип аккумуляторов	Перезаряжаемые свинцово-кислотные 6/12/24В 8-12Ач

Эксплуатация ЗУ

1. Подсоедините клеммы ЗУ к аккумулятору: красную к положительному (+) контакту, черную к отрицательному (-) контакту аккумулятора, – так, чтобы клеммы не соприкасались друг с другом.
2. Подключите ЗУ к электросети.
3. ЗУ автоматически определяет вольтаж аккумуляторов и переключается на нужное выходное напряжение.
4. Светодиодный индикатор отображает режим зарядки:
Горящий красный - Зарядка аккумулятора
Горящий зеленый - Аккумулятор полностью заряжен и готов к использованию
Мигающий красный – Короткое замыкание, нарушена полярность подсоединения клемм или заряд аккумулятора слишком низок для зарядки
5. Время зарядки 6/12/24В 12Ач аккумулятора составляет примерно 18 часов.
6. По завершении зарядки аккумулятора отключите ЗУ от электросети и отсоедините клеммы от аккумулятора (при этом старайтесь не тянуть за клеммные провода).